

OOLIGHT	
CONTENTS	
(EN) English	01
(CN) 简体中文	02
(FI) Finnish	03
(NO) Norwegian	04
(SV) Swedish	05
(NL) Nederlands	06
(PL) Polska	07
(DE) Deutsch	08
(HU) Magyarország	10
(RU) Русский	11
(ES) Español	12
(RO) Romanian	14
(UA) Українська	15
(JP) 日本語	16
(KR) 한국어	18
(TH) ไทย	19
(FR) Français	20
(IT) Italiano	21
(SK) Slovenský jazyk	23
(PT) Português	24
(WARNINGS MR1)	
A	
(NL) Nederlands	01
(DE) Deutsch	02
(HU) Magyarország	03
(RU) Русский	04
(ES) Español	05
(RO) Romanian	06
(UA) Українська	07
(JP) 日本語	08
(KR) 한국어	09
(TH) ไทย	10
(FR) Français	11
(IT) Italiano	12
(SK) Slovenský jazyk	13
(PT) Português	14
(NL) Nederlands	15
(DE) Deutsch	16
(HU) Magyarország	17
(RU) Русский	18
(ES) Español	19
(RO) Romanian	20
(UA) Українська	21
(JP) 日本語	22
(KR) 한국어	23
(TH) ไทย	24
(FR) Français	25
(IT) Italiano	26
(SK) Slovenský jazyk	27
(PT) Português	28

• Ta inte isår produkt.
• Doppa inte ficklampan i havsvatten eller andra frätande medier eftersom det kommer att skada produkt.
• Ta försigtigt fram till i bussen.
• Strobelysaren är en magnetiskt känslig komponent. Närligt till en stark magnet påverkar funktion.
• En USB-adapter med 10W(5V2A) eller högre rekommenderas. Används blir laddningstiden längre.
• Håll laddningsporten ren och torr.
• Lyset ändras PWM-reglering, bild blir borta från radon, det kan orsaka blin.
• Det är normalt att lampan ärmlig batterier är nära att ta slut.
• Drittiden i turbo- eller högljuga varietter med omgivningstemperatur och värmeledningsförmållan, bättre värmefledning ger längre driftid.
• När batterispenningen sjunker avaktiveras högljuddet.

UTESULNINGSKLAUSUL

Ohlght ansvaret för olyckor eller skador som uppstår av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade lösningsåtgärd.

(NL) Nederlands

• Plaats de batterij niet in de buurt van het vuur of een verwarmde bron.
• Gooi de batterij niet in het vuur.
• Sluit (-) en (+) knoppen niet opgevoelk tot metalen voorwerpen.
• Ga niet op de batterij staan en kom niet op de lade van de batterij voor vallen om mechanische schadeken te voorkomen.
WAARSCHUWING
• Geboden geen beschadigde, vervormde batterijen of een batterij met een opgevoelk vuur te gebruiken.
• Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen.
• Houd de lamp varendig tijdens vervoer of transport om brandongevallen door abnormal opstarten te voorkomen.

KENNISGEVING

• Nijk niet direct in het licht en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende schade van de ogen veroorzaken.
• Blikdoek de ogen zorgvuldig af van de ogen.
• kan oververhottend zijn als het object wit of helder is tegenast.
• Laad de lamp niet met andere niet-geïspecificeerde batterijen.

• Het is normaal dat de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat het langere flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Plaats geen warme zakken in een stoffen zak of smeltbare plastic container.
• Activer niet continue de maximale helderheidsmodus om hoge temperatuur op het oppervlak te voorkomen.
• Als de lamp het woord, schakel de lamp dan naar de modus voor een lange helderheid of schakel de lamp uit.
• Actief warmtebeheer: de ingebouwde thermostat bewaakt de temperatuur van de lamp in realtime en onderdrukt oververhotting door de output te verminderen.
• Stop de lamp niet in de mond of in het aar, lekkage van de opslaatport kan ongemak veroorzaken.
• Haal de batterij niet uit elkaar.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

UTESULNINGSKLAUSUL

Ohlght ansvaret för olyckor eller skador som uppstår av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade lösningsåtgärd.

(NL) Nederlands

• Plaats de batterij niet in de buurt van het vuur of een verwarmde bron.
• Gooi de batterij niet in het vuur.
• Sluit (-) en (+) knoppen niet opgevoelk tot metalen voorwerpen.
• Ga niet op de batterij staan en kom niet op de lade van de batterij voor vallen om mechanische schadeken te voorkomen.
WAARSCHUWING
• Geboden geen beschadigde, vervormde batterijen of een batterij met een opgevoelk vuur te gebruiken.
• Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen.
• Houd de lamp varendig tijdens vervoer of transport om brandongevallen door abnormal opstarten te voorkomen.

KENNISGEVING

• Nijk niet direct in het licht en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende schade van de ogen veroorzaken.
• Blikdoek de ogen zorgvuldig af van de ogen.
• kan oververhottend zijn als het object wit of helder is tegenast.
• Laad de lamp niet met andere niet-geïspecificeerde batterijen.

• Het is normaal dat de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

UTESULNINGSKLAUSUL

Ohlght ansvaret för olyckor eller skador som uppstår av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade lösningsåtgärd.

(NL) Nederlands

• Plaats de batterij niet in de buurt van het vuur of een verwarmde bron.
• Gooi de batterij niet in het vuur.
• Sluit (-) en (+) knoppen niet opgevoelk tot metalen voorwerpen.
• Ga niet op de batterij staan en kom niet op de lade van de batterij voor vallen om mechanische schadeken te voorkomen.
WAARSCHUWING
• Geboden geen beschadigde, vervormde batterijen of een batterij met een opgevoelk vuur te gebruiken.
• Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen.
• Houd de lamp varendig tijdens vervoer of transport om brandongevallen door abnormal opstarten te voorkomen.

KENNISGEVING

• Nijk niet direct in het licht en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende schade van de ogen veroorzaken.
• Blikdoek de ogen zorgvuldig af van de ogen.
• kan oververhottend zijn als het object wit of helder is tegenast.
• Laad de lamp niet met andere niet-geïspecificeerde batterijen.

• Het is normaal dat de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus beperkt te gebruiken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Operating time in Turbo or high mode varies with ambient temperature and heat dissipation conditions, better heat dissipation longer runtime.
• When the battery is at low voltage, the high mode is restricted.
EXCLUSIEVE KLAUSUL
Ohlght is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product in a way that does not conform with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.
(CN) 简体中文
危險
• 請將電池接近火或热源放置，或将電池放入火中。
• 請勿有意使用金屬物短路電池正、負極。
• 請保持乾燥，勿置電池於溼潤環境中，以避免短路破壞。
WARNING
• Do not touch the hot surface plate, it may cause skin burns.
• Use dedicated charger.
• Dedicated battery, do not take it out for charging.
NOTICE
• Do not put a hot light into any type of fabric bag or flammable plastic container.
• Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
• When the light gets hot, please switch it to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.
Active thermal management. The built-in thermostat monitors the temperature of the light in real time and suppresses overheating by reducing the output.
• Do not put it in the mouth or lick it, leakage of the charging port can cause discomfort.
• Do not disseminate the product.
• Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
• For long-term storage, please remove the battery.
• The switch is a magnetically sensitive component. Any proximity to a strong magnet may affect its function.
REMARK
• An USB adapter with 10W(5V2A) or above is recommended. Otherwise, the charging time will be longer.
• Keep the charging port clean and dry.
• The light adopts PWM regulation, keep away from the radio, it may cause noise.
• It is normal that the light flickers when the battery is close to running out.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Operating time in Turbo or high mode varies with ambient temperature and heat dissipation conditions, better heat dissipation longer runtime.
• When the battery is at low voltage, the high mode is restricted.
EXCLUSIEVE KLAUSUL
Ohlght is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product in a way that does not conform with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.
(CN) 简体中文
危險
• 請將電池接近火或热源放置，或将電池放入火中。
• 請勿有意使用金屬物短路電池正、負極。
• 請保持乾燥，勿置電池於溼潤環境中，以避免短路破壞。
WARNING
• Do not touch the hot surface plate, it may cause skin burns.
• Use dedicated charger.
• Dedicated battery, do not take it out for charging.
NOTICE
• Do not put a hot light into any type of fabric bag or flammable plastic container.
• Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
• When the light gets hot, please switch it to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.
Active thermal management. The built-in thermostat monitors the temperature of the light in real time and suppresses overheating by reducing the output.
• Do not put it in the mouth or lick it, leakage of the charging port can cause discomfort.
• Do not disseminate the product.
• Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
• For long-term storage, please remove the battery.
• The switch is a magnetically sensitive component. Any proximity to a strong magnet may affect its function.
REMARK
• An USB adapter with 10W(5V2A) or above is recommended. Otherwise, the charging time will be longer.
• Keep the charging port clean and dry.
• The light adopts PWM regulation, keep away from the radio, it may cause noise.
• It is normal that the light flickers when the battery is close to running out.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

• Operating time in Turbo or high mode varies with ambient temperature and heat dissipation conditions, better heat dissipation longer runtime.
• When the battery is at low voltage, the high mode is restricted.
EXCLUSIEVE KLAUSUL
Ohlght is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product in a way that does not conform with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.
(CN) 简体中文
危險
• 請將電池接近火或热源放置，或将電池放入火中。
• 請勿有意使用金屬物短路電池正、負極。
• 請保持乾燥，勿置電池於溼潤環境中，以避免短路破壞。
WARNING
• Do not touch the hot surface plate, it may cause skin burns.
• Use dedicated charger.
• Dedicated battery, do not take it out for charging.
NOTICE
• Do not put a hot light into any type of fabric bag or flammable plastic container.
• Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
• When the light gets hot, please switch it to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.
Active thermal management. The built-in thermostat monitors the temperature of the light in real time and suppresses overheating by reducing the output.
• Do not put it in the mouth or lick it, leakage of the charging port can cause discomfort.
• Do not disseminate the product.
• Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
• For long-term storage, please remove the battery.
• The switch is a magnetically sensitive component. Any proximity to a strong magnet may affect its function.
REMARK
• An USB adapter with 10W(5V2A) or above is recommended. Otherwise, the charging time will be longer.
• Keep the charging port clean and dry.
• The light adopts PWM regulation, keep away from the radio, it may cause noise.
• It is normal that the light flickers when the battery is close to running out.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dotykaj gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
• Używaj dedykowanych ładowarek.
• Nie nakładaj baterii na mokre lub inne inne.
• Pompel de zaklamp niet onder in zwaarte of in een andere corrosive medium, dit zal het product beschadigen.
• Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
• Een USB-adapter met 10W (5V2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de opslaatijd langer zijn.
• Houd de opslaatport schoon en droog.
• De PWM-regulering van de lamp kan worden beïnvloed, bij uit de buurt van de radio, het kan rust veroorzaken.
• Het is normaal dat de lampen flitkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• De gebruikstijd in Turbo- of hoge modus variet met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeringsefficiëntie, betere warmteafvoer geeft een langere looptijd.

To doprowadzić do chwilowej słabości lub trwałego uszkodzenia wzroku.
• Nie posazkaj się zwiłta. Embarcane cieplm może doprowadzić do powstania żrządn.
• Nie dotykaj urządzenia lodowkami innymi, niż zalecane.
• Nie pozostawiaj urządzenia w samodzieln lub podłożymy miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 °C.
• Nie dot